



- 1** Die Aufstellfläche mit Alkoholtuch (im Lieferumfang) abwischen. **Vollständig trocknen lassen.**




- 2** Die Folie vom Klebepad abziehen. Der Sensor-Anschluss muss zur Vorderseite der Stellfläche zeigen. 10 Sekunden fest andrücken. **Optional:** Das Alarmgeber-Stromkabel durch die Stellfläche führen (bei versteckter Kabelverlegung).




- 3** Stromkabel in Alarmgeber und diesen ans Netz anschließen.




- 4** Halterung auf dem Ständer anbringen und mit T-20-Bit-Schraubendreher befestigen




- 5** Das Sensorkabel in Alarmgeber stecken und Sicherungsdeckel auf den Alarmgeber drücken.



- 6** Die Folie vom Ständer abziehen und diesen 10 Sekunden fest auf die Stellfläche drücken.




- 7** Den Sensor fest in den Ständer einstecken.



8

Alarm abstellen: Den IR-Schlüssel auf die IR-Linse setzen und den Knopf einmal drücken, um den Alarm abzustellen.



SD0268 Rev0 02/11/15

inVuewww.invuesecurity.com

NA / LATAM // 704.752.6513 • 888.55.INVUE

EMEA // +31.23.8900150

APAC // +852.3127.6811

© 2015 InVue Security Products Inc. All rights reserved.
InVue is a registered trademark of InVue Security Products.