



WS1


Ständer (AC110/DNWS31W)
Apple-Watch-Halterung (AC184)




- 1** Das USB-Ende des OEM-Ladegeräts durch die Halterung verlegen.




- 2** Entscheiden Sie, welches der mitgelieferten Klebepads für das OEM-Ladegerät geeignet ist. Die Folie von einer Seite des Klebepads abziehen.




- 3** Das Klebepad auf der Unterseite des Ladegeräts anbringen. 10 Sekunden lang fest andrücken.




- 4** Die Folie von der anderen Seite des Klebepads abziehen.



- 5** Den Boden des Ladegeräts 10 Sekunden lang ins Innere der Halterung drücken.



- 6** Den Ständer in die Halterung stecken.



- 7** Das Ladekabel an der Seite des Ständers und in dessen Boden verlegen.

